

Прайс на 2024 год

**Цены на обслуживание и ремонт компьютерной техники
(без учета стоимости расходных материалов, запасных частей
и комплектующих)**

**Стационарный ремонт в сервисном центре
Компания Информационно Технологические Решения «ITR»**



№	Наименование услуг	Цена, руб. без НДС
Техническое обслуживание системного блока		
1	Сборка системного блока Цена за 1 системный блок.	1000
2	Диагностика системного блока (Проверка всех рабочих параметров системного блока, рекомендации по модернизации программного и аппаратного обеспечения, по устранению существующих проблем. Цена за 1 системный блок.	800
3	Оптимизация внутреннего пространства системного блока Стяжка, прокладка, крепление проводов/шлейфов. Цена за 1 персональный компьютер.	500
4	Модернизация системного блока (Подборка и замена комплектующих системного блока с целью модернизации. Без установки ОС. Цена за 1 системный блок)	2000
5	Профилактика системного блока Чистка корпуса, вентиляторов / радиаторов охлаждения, блока питания. Замена термопасты CPU. Цена за 1 персональный компьютер)	1000
6	Диагностика отдельных комплектующих системного блока Диагностика / тестирование комплектующих на предмет работоспособности, выявление / определение неисправности, подбор на предмет совместимости с другими компонентами / комплектующими, рекомендации специалиста. Цена за диагностику 1 комплектующей.	800
7	Установка / замена комплектующих системного блока (DVD-ROM устройства, блока питания, вентилятора, видеокарты, жесткого диска (HDD), кулера для CPU, оперативной памяти, процессора, сетевой карты, и др.) Цена за замену/установку 1 устройства.	800
8	Прошивка Bios материнской платы	1500
9	Прошивка Bios материнской платы на программаторе	2500
Техническое обслуживание ноутбука		
10	Сборка/разборка ноутбука	1400
11	Диагностика ноутбука без разборки	1400
12	Замена матрицы ноутбука	1000
13	Восстановление Bios материнской платы ноутбука	1500
14	Установка/замена комплектующих ноутбука, частичная разборка	1000
15	Установка/замена комплектующих ноутбука, полная разборка	1400
16	Чистка ноутбука от пыли с разборкой	1 400
17	Замена термопасты	1000
18	Замена разъема питания ноутбука/видео/аудио/ USB и проч.	2500
19	Восстановление/ремонт корпуса ноутбука (восстановление точек крепления крышки, корпуса)	3000
Ремонт мониторов		
20	Диагностика неисправности монитора	800
21	Ремонт монитора	от 2000
Работа с программным обеспечением		
22	Установка операционной системы Windows Установка ОС+ драйвера	1 500
23	Установка операционной системы Linux	3000
24	Установка прикладного программного обеспечения	1000
25	Восстановление загрузки операционной системы	3000

№	Наименование услуг	Цена, руб. без НДС
26	Обновление прикладного программного обеспечения	1000
27	Сохранение/перенос данных на резервный накопитель	600
28	Восстановление данных с носителя	от 2000
29	Сброс забытого пароля Windows	1000
30	Установка драйвера на персональный компьютер	500
Обслуживание на выезде		
31	Выездное обслуживание/ремонт оборудования Включает в себя выезд, диагностику, устранение неисправности, настройку.	Первый час 1500 Последующий 1000
Услуги на выезде, не попадающие под почасовую оплату		
32	Выезд специалиста по заявке	500
33	Настройка Wi-Fi, коммутатора, модема, маршрутизатора	1000
34	Установка и настройка периферийных устройств Цена за установку / настройку 1 устройства.	1000
35	Подключение персонального компьютера на рабочем месте Цена за подключение 1 персонального компьютера.	1000
36	Подключение/настройка интернета	1000
Освидетельствование (техническая экспертиза)		
37	Освидетельствование вычислительной и оргтехники и выдача акта технической экспертизы	800
38	Освидетельствование бытовой техники и выдача акта технической экспертизы	1000
Услуги по доставке оборудования		
39	Доставка комплектующих заказчику ГОРОД	500
40	Доставка комплектующих заказчику ПРОМЗОНА	1000



**Цены на заправку и восстановление
картриджей на 2024 год**

Модель картриджа	формат	Заправка картриджа	Восстановление картриджей				
			Замена фото барабана	Замена ролика заряда	Замена магнитного вала	Замена ракеля	Чип
HP							
HP CE205X	A4	800	350	200	300	150	-
HP CF218A	A4	550	300	200	300	-	-
HP CF226A	A4	800	300	200	300	-	200
HP CF226X	A4	900	300	200	300	-	200
HP CF230A	A4	550	300	200	300	-	200
HP CF230X	A4	1000	300	200	300	-	200
HP CF244A	A4	600	300	200	300	-	200
HP CE255A	A4	850	650	200	300	-	200
HP CE255X	A4	1300	650	200	300	-	200
HP CF259A	A4	800	350	200	300	-	150
HP CF259X	A4	1200	350	200	300	-	150
HP CE278A	A4	550	300	150	300	150	-
HP CE278X	A4	600	300	150	300	150	-
HP CF280A	A4	550	300	200	300	150	-
HP CF280X	A4	850	350	200	300	150	-
HP CF283A	A4	550	300	150	300	150	-
HP CF283X	A4	600	300	150	300	150	-
HP CE285A	A4	550	300	150	300	150	-
HP CE285X	A4	600	300	150	300	150	-
HP CF350A	A4	800	300	150	300	150	-
HP CE390A	A4	1200	-	-	-	-	150
HP CB435A	A4	550	300	200	300	150	-
HP CB436A	A4	550	300	150	300	150	-
HP CE505A	A4	550	350	200	300	150	-
HP CE505X	A4	700	350	200	300	150	-
HP Q1338A	A4	1500	350	-	-	-	-
HP Q2610A	A4	900	500	350	-	-	-
HP Q2612A	A4	550	300	200	250	150	-
HP Q2612X	A4	600	300	200	250	150	-
HP Q2613A	A4	700	300	200	300	150	-
HP Q2624A	A4	500	300	200	300	150	-
HP Q5942X	A4	1900	350	350	-	-	-
HP Q5949A	A4	550	350	200	300	150	-
HP Q5949X	A4	800	350	200	300	-	-
HP Q6511A	A4	900	350	-	-	-	-
HP Q6511X	A4	1600	350	-	-	-	-
HP Q7551A	A4	1000	350	350	300	150	-
HP Q7551X	A4	1200	350	350	300	150	-
HP Q7553A	A4	500	350	200	300	150	-

Модель картриджа	формат	Заправка картриджа	Восстановление картриджей				
			Замена фото барабана	Замена ролика заряда	Замена магнитного вала	Замена ракеля	Чип
HP Q7553X	A4	700	350	200	300	150	-
HP C4092A	A4	550	300	200	300	150	-
HP C4096A	A4	700	-	350	-	-	-
HP C4127A	A4	900	350	350	-	150	-
HP C4127X	A4	1700	350	350	-	150	-
HP C7115A	A4	550	300	200	300	150	-
HP C7115X	A4	600	300	200	300	150	-
HP C8061A	A4	900	400	350	-	-	-
HP CF214A	A3	1200	700	-	-	-	-
HP CF214X	A3	1700	700	-	-	-	-
HP C4129X	A3	1100	600	350	-	150	-
HP C4182X	A3	2000	500	-	-	-	-
HP Q7570A	A3	1700	700	-	-	-	-
Цветные картриджи HP							
HP CF210A/731-B	A4	900	-	-	-	-	-
HP CF211A/731A-C	A4	1100	-	-	-	-	-
HP CF212A/731A-Y	A4	1100	-	-	-	-	-
HP CF213A/731A-M	A4	1100	-	-	-	-	-
HP CE260A/647A-B	A4	2000	-	-	-	-	-
HP CE261A/648A-C	A4	2400	-	-	-	-	-
HP CE262A/648A-Y	A4	2400	-	-	-	-	-
HP CE263A/648A-M	A4	2400	-	-	-	-	-
HP CE310A/126A-B	A4	800	600	-	-	-	-
HP CE311A/126A-C	A4	1000	600	-	-	-	-
HP CE312A/126A-Y	A4	1000	600	-	-	-	-
HP CE313A/126A-M	A4	1000	600	-	-	-	-
HP CF350A/130A-B	A4	800	-	-	-	-	-
HP CF351A/130A-C	A4	1000	-	-	-	-	-
HP CF352A/130A-Y	A4	1000	-	-	-	-	-
HP CF353A/130A-M	A4	1000	-	-	-	-	-
HP CF410X-B	A4	900	-	-	-	-	-
HP CF411X-C	A4	1200	-	-	-	-	-
HP CF412X-Y	A4	1200	-	-	-	-	-
HP CF413X-M	A4	1200	-	-	-	-	-
HP CF540A-B	A4	1500	300	-	-	-	300
HP CF541A-C	A4	2000	300	-	-	-	300
HP CF542A-Y	A4	2000	300	-	-	-	300
HP CF543A-M	A4	2000	300	-	-	-	300
HP C9720A/641A-B	A4	2600	-	-	-	-	200
HP C9721A/641A-C	A4	2600	-	-	-	-	200
HP C9722A/641A-Y	A4	2600	-	-	-	-	200
HP C9723A/641A-M	A4	2600	-	-	-	-	200
HP Q6000A-B	A4	1400	-	-	-	-	-
HP Q6001A-C	A4	1500	-	-	-	-	-
HP Q6002A-Y	A4	1500	-	-	-	-	-
HP Q6003A-M	A4	1500	-	-	-	-	-
HP Q6470A-B	A4	2000	-	-	-	-	-
HP Q6471A-C	A4	2400	-	-	-	-	-
HP Q6472A-Y	A4	2400	-	-	-	-	-
HP Q6473A-M	A4	2400	-	-	-	-	-

Модель картриджа	формат	Заправка картриджа	Восстановление картриджей				
			Замена фото барабана	Замена ролика заряда	Замена магнитного вала	Замена ракеля	Чип
HP W2030A/415A-B	A4	1000	-	-	-	-	-
HP W2031A/415A-C	A4	1100	-	-	-	-	-
HP W2032A/415A-Y	A4	1100	-	-	-	-	-
HP W2033A/415A-M	A4	1100	-	-	-	-	-
HP W2210A/207A-B	A4	1000	-	-	-	-	-
HP W2211A/207A-C	A4	1000	-	-	-	-	-
HP W2212A/207A-Y	A4	1000	-	-	-	-	-
HP W2213A/207A-M	A4	1000	-	-	-	-	-
HP CE270A	A3	4600	-	-	-	-	200
HP CE271A	A3	4600	-	-	-	-	200
HP CE272A	A3	4600	-	-	-	-	200
HP CE273A	A3	4600	-	-	-	-	200
Canon							
Canon E16/E30	A4	600	300	150	300	150	-
Canon EP-22	A4	600	300	150	300	150	-
Canon EP-25	A4	600	300	150	300	150	-
Canon EP-27	A4	550	300	150	300	150	-
Canon 703	A4	550	300	200	250	150	-
Canon 706	A4	750	-	-	-	-	-
Canon 708	A4	550	-	-	-	-	-
Canon 708H	A4	750	500	200	400	-	-
Canon 710	A4	750	-	-	-	-	250
Canon 710H	A4	900	-	-	-	-	250
Canon 712	A4	650	-	-	-	-	250
Canon 713	A4	600	-	-	-	-	-
Canon 715	A4	600	-	-	-	-	250
Canon 715H	A4	750	-	-	-	-	250
Canon 725	A4	600	-	-	-	-	250
Canon 728	A4	600	-	-	-	-	250
Canon 737	A4	600	-	-	-	-	250
Canon C-719	A4	600	-	-	-	-	250
Canon C-719H	A4	700	-	-	-	-	250
Canon C-EXV40	A4	600	-	-	-	-	250
Canon FX-3	A4	600	-	-	-	-	-
Canon FX-10	A4	600	-	-	-	-	-
Цветные картриджи Canon							
Canon 045-B	A4	2400	-	-	-	-	-
Canon 045-C	A4	2600	-	-	-	-	-
Canon 045-Y	A4	2600	-	-	-	-	-
Canon 045-M	A4	2600	-	-	-	-	-
Canon 701-B	A4	1200	-	-	-	-	-
Canon 701-C	A4	1400	-	-	-	-	-
Canon 701-Y	A4	1400	-	-	-	-	-
Canon 701-M	A4	1400	-	-	-	-	-
Canon 707-B	A4	1150	-	-	-	-	-
Canon 707-C	A4	1350	-	-	-	-	-
Canon 707-Y	A4	1350	-	-	-	-	-
Canon 707-M	A4	1350	-	-	-	-	-
Canon 716-B	A4	1100	-	-	-	-	-
Canon 716-C	A4	1300	-	-	-	-	-

Модель картриджа	формат	Заправка картриджа	Восстановление картриджей				
			Замена фото барабана	Замена ролика заряда	Замена магнитного вала	Замена ракеля	Чип
Canon 716-Y	A4	1300	-	-	-	-	-
Canon 716-M	A4	1300	-	-	-	-	-
Canon 718-B	A4	1100	-	-	-	-	-
Canon 718-C	A4	1300	-	-	-	-	-
Canon 718-Y	A4	1300	-	-	-	-	-
Canon 718-M	A4	1300	-	-	-	-	-
Canon 729-B	A4	900	-	-	-	-	-
Canon 729-C	A4	1100	-	-	-	-	-
Canon 729-Y	A4	1100	-	-	-	-	-
Canon 729-M	A4	1100	-	-	-	-	-
Canon 731-B	A4	1200	-	-	-	-	-
Canon 731-C	A4	1400	-	-	-	-	-
Canon 731-Y	A4	1400	-	-	-	-	-
Canon 731-M	A4	1400	-	-	-	-	-
Samsung							
Samsung MLT-D101S	A4	550	250	200	-	-	450
Samsung MLT-D103S	A4	550	250	200	-	-	250
Samsung MLT-D104S	A4	550	300	200	-	-	250
Samsung MLT-D105L	A4	600	400	-	-	-	250
Samsung MLT-D105S	A4	550	400	-	-	-	250
Samsung MLT-D106S	A4	650	-	-	-	-	-
Samsung MLT-D108S	A4	550	400	-	-	-	-
Samsung MLT-D109S	A4	550	300	200	-	150	-
Samsung MLT-D111L	A4	550	250	200	300	250	900
Samsung MLT-D111S	A4	650	250	200	-	-	250
Samsung MLT-D115L	A4	600	-	-	-	-	500
Samsung MLT-D117S	A4	600	-	-	-	-	500
Samsung MLT-D119S	A4	550	250	200	-	-	250
Samsung MLT-D203S	A4	700	250	200	-	150	250
Samsung MLT-D203L	A4	850	-	-	-	-	250
Samsung MLT-D203E	A4	950	-	-	-	-	250
Samsung MLT-D203U	A4	1100	-	-	-	-	250
Samsung MLT-D205S	A4	650	250	200	-	150	200
Samsung MLT-D205L	A4	750	-	-	-	-	250
Samsung MLT-D205E	A4	850	-	-	-	-	250
Samsung MLT-D209	A4	550	250	200	-	150	-
Samsung MLT-D210	A4	600	250	200	-	-	250
Samsung MLT-D707L	A4	1500	-	-	-	-	-
Samsung ML-1210D3	A4	550	-	-	-	-	-
Samsung ML-1520D3	A4	600	-	-	-	-	-
Samsung ML-1610D2	A4	600	-	-	-	-	-
Samsung ML-1650D8	A4	1200	-	-	-	-	-
Samsung ML-1710D3	A4	600	-	-	-	-	-
Samsung ML-2010D3	A4	600	-	-	-	-	-
Samsung ML-2150D8	A4	900	-	-	-	-	350
Samsung ML-2250D5	A4	600	-	-	-	-	350
Samsung ML-2550DA	A4	900	-	-	-	-	350
Samsung ML-D2850A	A4	600	-	-	-	-	250
Samsung ML-D3050A	A4	550	-	-	-	-	350
Samsung ML-D3470A	A4	700	-	-	-	-	350

Модель картриджа	формат	Заправка картриджа	Восстановление картриджей				
			Замена фото барабана	Замена ролика заряда	Замена магнитного вала	Замена ракеля	Чип
Samsung ML-3560D6	A4	1050	-	-	-	-	350
Samsung ML-4500D3	A4	600	-	-	-	-	-
Samsung ML-D4550A	A4	1150	-	-	-	-	350
Samsung ML-6060D6	A4	900	-	-	-	-	-
Samsung SCX-D208	A4	650	-	-	-	-	350
Samsung SCX-4100D3	A4	550	300	-	-	-	-
Samsung SCX-D4200A	A4	800	300	200	-	-	100
Samsung SCX-4216D3	A4	550	-	-	-	-	-
Samsung SCX-4521D3	A4	550	-	-	-	-	-
Samsung SCX-D4725A	A4	550	-	-	-	-	250
Samsung SCX-6320D8	A4	1050	-	-	-	-	350
Samsung SCX-D6555A	A4	3000	-	-	-	-	-
Цветные картриджи Samsung							
Samsung CLP-K350A	A4	950	-	-	-	-	-
Samsung CLP-C350A	A4	1050	-	-	-	-	-
Samsung CLP-M350A	A4	1050	-	-	-	-	-
Samsung CLP-Y350A	A4	1050	-	-	-	-	-
Samsung CLT-K504S	A4	2250	-	-	-	-	-
Samsung CLT-C504S	A4	2350	-	-	-	-	-
Samsung CLT-M504S	A4	2350	-	-	-	-	-
Samsung CLT-Y504S	A4	2350	-	-	-	-	-
Samsung CLT-K506S	A4	1900	-	-	-	-	350
Samsung CLT-C506S	A4	2000	-	-	-	-	350
Samsung CLT-M506S	A4	2000	-	-	-	-	350
Samsung CLT-Y506S	A4	2000	-	-	-	-	350
Samsung CLT-K506L	A4	2600	-	-	-	-	350
Samsung CLT-C506L	A4	2900	-	-	-	-	350
Samsung CLT-M506L	A4	2900	-	-	-	-	350
Samsung CLT-Y506L	A4	2900	-	-	-	-	350
Xerox							
Xerox WC 006R01573	A4	1200	-	-	-	-	-
Xerox WC 013R00606	A4	700	-	-	-	-	250
Xerox WC 013R00607	A4	750	-	-	-	-	-
Xerox WC 013R00621	A4	750	-	-	-	-	250
Xerox WC 013R00625	A4	600	300	-	-	-	250
Xerox WC 106R00461	A4	600	-	-	-	-	-
Xerox WC 106R00646	A4	550	-	-	-	-	-
Xerox WC 106R00687	A4	950	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R01033	A4	600	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R01048	A4	850	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R01148	A4	1000	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R01159	A4	600	300	-	-	-	-
Xerox WC 106R01245	A4	800	-	-	-	-	300
Xerox WC 106R01370	A4	1000	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R01373	A4	650	300	-	-	-	250
Xerox WC 106R01378	A4	800	-	-	-	-	-
Xerox WC 106R01411	A4	750	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R01413	A4	2300	-	-	-	-	-
Xerox WC 106R01414	A4	950	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R01485	A4	600	-	-	-	-	250

Модель картриджа	формат	Заправка картриджа	Восстановление картриджей				
			Замена фото барабана	Замена ролика заряда	Замена магнитного вала	Замена ракеля	Чип
Xerox WC 106R01529	A4	1200	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R01531	A4	1000	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R02778	A4	1200	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R02306	A4	1200	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R02310	A4	950	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R02312	A4	1500	-	-	-	-	250
Xerox WC 106R02773	A4	1500	-	-	-	-	-
Xerox WC 106R03623	A4	2400	-	-	-	-	-
Xerox WC 108R00794	A4	900	-	-	-	-	250
Xerox WC 108R00908	A4	700	-	-	-	-	250
Xerox WC 109R00639	A4	600	-	-	-	-	-
Xerox WC 109R00725	A4	700	-	-	-	-	-
Xerox WC 109R00746	A4	700	-	-	-	-	250
Xerox WC 109R00748	A4	750	-	-	-	-	-
Xerox WC 113R00296	A4	850	-	-	-	-	-
Xerox WC 113R00656	A4	1500	-	-	-	-	250
Xerox WC 113R00667	A4	700	-	-	-	-	-
Xerox WC 113R00711	A4	2100	-	-	-	-	350
Xerox WC 113R00735	A4	600	-	-	-	-	250
Kyocera							
Kyocera TK-100	A4	1200	-	-	-	-	-
Kyocera TK-110	A4	1200	-	-	-	-	-
Kyocera TK-120	A4	1200	-	-	-	-	-
Kyocera TK-130	A4	1000	-	-	-	-	-
Kyocera TK-140	A4	950	-	-	-	-	-
Kyocera TK-160	A4	950	-	-	-	-	-
Kyocera TK-170	A4	1100	-	-	-	-	-
Kyocera TK-310	A4	1500	-	-	-	-	-
Kyocera TK-320	A4	1500	-	-	-	-	-
Kyocera TK-330	A4	1000	-	-	-	-	500
Kyocera TK-340	A4	1500	-	-	-	-	-
Kyocera TK-350	A4	1500	-	-	-	-	-
Kyocera TK-360	A4	1500	-	-	-	-	500
Kyocera TK-410	A4	2500	-	-	-	-	-
Kyocera TK-435	A4	2000	-	-	-	-	-
Kyocera TK-440	A4	1500	-	-	-	-	-
Kyocera TK-450	A4	1500	-	-	-	-	-
Kyocera TK-475	A4	2000	-	-	-	-	-
Kyocera TK-675	A4	1500	-	-	-	-	500
Kyocera TK-710	A4	2500	-	-	-	-	500
Kyocera TK-715	A4	3500	-	-	-	-	-
Kyocera TK-725	A4	2700	-	-	-	-	-
Kyocera TK-1110	A4	650	-	-	-	-	-
Kyocera TK-1120	A4	650	-	-	-	-	350
Kyocera TK 1130	A4	900	-	-	-	-	-
Kyocera TK-1140	A4	900	-	-	-	-	-
Kyocera TK-1150	A4	900	-	-	-	-	-
Kyocera TK-1160	A4	900	-	-	-	-	300
Kyocera TK-1170	A4	900	-	-	-	-	300
Kyocera TK-1200	A4	900	-	-	-	-	-

Модель картриджа	формат	Заправка картриджа	Восстановление картриджей				
			Замена фото барабана	Замена ролика заряда	Замена магнитного вала	Замена ракеля	Чип
Kyosera TK 1200XL	A4	1000	-	-	-	-	-
Kyosera TK-3060	A4	1000	-	-	-	-	-
Kyosera TK-3100	A4	1100	-	-	-	-	-
Kyosera TK-3110	A4	1100	-	-	-	-	-
Kyosera TK-3130	A4	1100	-	-	-	-	500
Kyosera TK-3160	A4	1100	-	-	-	-	-
Kyosera TK-3190	A4	2000	-	-	-	-	500
Kyosera TK-4105	A4	2000	-	-	-	-	-
Цветные картриджи Kyosera							
Kyocera TK 8115B	A4	2500	-	-	-	-	300
Kyocera TK 8115C	A4	2100	-	-	-	-	300
Kyocera TK 8115M	A4	2100	-	-	-	-	300
Kyocera TK 8115Y	A4	2100	-	-	-	-	300
Kyocera TK5270B	A4	1000	-	-	-	-	300
Kyocera TK5270C	A4	1200	-	-	-	-	300
Kyocera TK5270M	A4	1200	-	-	-	-	300
Kyocera TK5270Y	A4	1200	-	-	-	-	300
Brother							
Brother TN-1075	A4	650	350	150	200	150	-
Brother TN-1095	A4	550	300	150	200	150	-
Brother TN-2075	A4	700	650	-	-	-	-
Brother TN-2080	A4	800	300	150	200	150	-
Brother TN-2090	A4	800	300	150	200	150	-
Brother TN-2135	A4	800	300	150	200	150	-
Brother TN-2175	A4	800	650	150	200	150	-
Brother TN-2275	A4	700	350	150	200	150	-
Brother TN-2335	A4	650	300	150	300	150	-
Brother TN-2375	A4	750	300	150	300	150	-
Brother TN-3130	A4	1000	350	150	250	150	-
Brother TN-3170	A4	1200	300	150	250	150	-
Brother TN-3280	A4	950	300	150	200	150	-
Brother TN-3380	A4	850	300	150	200	150	-
Brother TN-3390	A4	1100	300	150	200	150	-
Brother TN-3480	A4	950	300	150	200	150	-
Цветные картриджи							
OKI C810 Y	A3	2800	-	-	-	-	800
OKI C810 C	A3	2800	-	-	-	-	800
OKI C810 M	A3	2800	-	-	-	-	800
OKI C810 K	A3	3000	-	-	-	-	800



**Цены на техническое обслуживание принтеров и
копировальных аппаратов на 2024 год**

№ п/п	Оргтехника	Формат	ТО-1	ТО-2	ТО-3
			Стоимость, руб.		
1.	Лазерные принтеры, чб	A4	1000	1500	2000
2.	Лазерные принтеры, чб	A3	1500	2000	3000
3.	Лазерные принтеры, цветные	A4	1500	2000	2500
4.	Лазерные принтеры, цветные	A3	1700	2500	3000
5.	Копировальные аппараты	A4	1000	1500	2000
6.	Копировальные аппараты	A3	1500	2000	3000
7.	МФУ лазерные, чб	A4	1500	2000	2500
8.	МФУ лазерные, чб	A3	2000	2500	3000
9.	МФУ лазерные, цветные	A4	1500	2500	3000
10.	МФУ лазерные, цветные	A3	2000	3000	3500
11.	МФУ струйные, цветные	A4	1500	2000	3000
12.	МФУ струйные, цветные	A3	2000	3000	3500
13.	Запуск в эксплуатацию КМА, МФУ, принтера	A4	1000		
14.	Запуск в эксплуатацию КМА, МФУ, принтера	A3	1500		
15.	Прошивка принтера, МФУ, КМА		От 1500		
16.	Диагностика оргтехники		800		



Состав услуги «Техническое обслуживание»

Полное наименование	Краткое наименование	Состав услуги
Разовое техническое обслуживание №1 - принтера, многофункционального устройства, копировально-множительного аппарата формата А4/А3.	ТО-1	Диагностика, проверка всех узлов, очистка оптических элементов, чистка узла тракта бумаги, смазка узлов и деталей
Разовое техническое обслуживание №2 - принтера, многофункционального устройства, копировально-множительного аппарата формата А4/А3.	ТО-2	Диагностика, проверка всех узлов, очистка системы подачи бумаги, очистка оптических элементов, удаление грязи и тонера с основных рабочих узлов, чистка узла тракта бумаги, смазка узлов и деталей Замена изношенных или вышедших из строя деталей и узлов
Разовое техническое обслуживание №3 - принтера, многофункционального устройства, копировально-множительного аппарата формата А4/А3.	ТО-3	Диагностика, проверка работоспособности аппарата и всех узлов, очистка системы подачи бумаги, очистка оптических элементов, удаление грязи и тонера с основных рабочих узлов, чистка узла тракта бумаги, смазка узлов и деталей, замена изношенных или вышедших из строя деталей и узлов, электросхем, требующих полной разборки аппарата